



ACO ATLAS Monteringsanvisning samt drift och skötsel gällande telekopisk betäckning

Installation

Teleskopisk betäckning består av två ramar. Den undre ramen monteras fast på brunnen eller stigrörret. Den övre ramen monteras flydande i kring fyllnadsmaterialet i rätt höjd. Tillse attt asfalten eller annat fyllnadsmaterial packas väl under ramens bärfläns. Kontrollera i återfyllnadsslitsarna.

Öppna betäckning

Betäckningens lock öppnas med spett, lyftkrok eller annat verktyg beroende på typ och storlek.

Stänga betäckning

Betäckningens lock placeras med rotationsstoppet i rätt läge och trampas därefter till. Kontrollera att ramen och locket är i samma nivå.

Övrigt

Före öppnande och stängande av betäckning skall eventuellt grus mm på locket och i sargen alägsnas. Gruset kan orsaka skada i anläggningen eller på betäckningens eventuella gummi packningar.

Gummipackningar kan smörjas med gängse glidmedel. Tänk på att gummipackningen finns av särskilda anledningar och är känslig för grus och annat som är ivägen.



Lloyd's Register

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
a part of Lloyd's Register Group.

ACO Nordic AB

Walckesgatan 1
415 02 Göteborg
info@aco-nordic.se
Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29

www.aco-nordic.se





ACO ATLAS Monteringsanvisning samt drift och skötsel gällande fast betäckning

Installation

Fast betäckning monteras direkt på brunnen eller stigarröret. Kontrollera att dessa tål den last som kan förekomma på betäckningen. Kringfyllnadsmaterialet packas väl kring betäckningen. För höjjustering kan standard slitringar eller förhöjningar användas.

Öppna betäckning

Betäckningens lock öppnas med spett, lyftkrok eller annat verktyg beroende på typ och storlek.

Stänga betäckning

Betäckningens lock placeras med rotationsstoppet i rätt läge och trampas därefter till. Kontrollera att ramen och locket är i samma nivå.

Övrigt

Före öppnande och stängande av betäckning skall eventuellt grus mm på locket och i sargen avlägsnas. Gruset kan orsaka skada i anläggningen eller på betäckningens eventuella gummipackningar.

Gummipackningar kan smörjas med gängse glidmedel. Tänk på att gummipackningen finns av särskilda anledningar och är känslig för grus och annat som är ivägen.



Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
a part of Lloyd's Register Group.



ACO Nordic AB

Walckesgatan 1
415 02 Göteborg
info@aco-nordic.se
Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29

www.aco-nordic.se





ACO ATLAS Monteringsanvisning samt drift och skötsel gällande flytande betäckning

Installation

Flytande betäckning monteras "hängande" i kringfyllnadsmaterialet med teleskopisk funktion i stigaröret eller brunnen. Tillse att asfalten eller annat fyllnadsmaterial packas väl under betäckningens bärfläns. Kontrollera i återfyllnadsslitsarna.

Öppna betäckning

Betäckningens lock öppnas med spett, lyftkrok eller annat verktyg beroende på typ och storlek.

Stänga betäckning

Betäckningens lock placeras med rotationsstoppet i rätt läge och trampas därefter till. Kontrollera att ramen och locket är i samma nivå.

Övrigt

Före öppnande och stängande av betäckning skall eventuellt grus mm på locket och i sargen avlägsnas. Gruset kan orsaka skada i anläggningen eller på betäckningens eventuella gummipackningar.

Gummipackningar kan smörjas med gängse glidmedel. Tänk på att gummipackningen finns av särskilda anledningar och är känslig för grus och annat som är ivägen.



Lloyd's Register

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
a part of Lloyd's Register Group.

ACO Nordic AB

Walckesgatan 1
415 02 Göteborg
info@aco-nordic.se
Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29

www.aco-nordic.se

