



* tillval
Med tillvalsprodukt följer separat monteringsanvisning för dito.

PRODUKTBeskrivning

MIRI oljeavskiljare CSB 31 är avsedd för avskiljning av bensin, olja och andra lätta vätskor. CSB 31 är utrustad med koalesator och automatisk avstängningsventil. Koalesatorn är uttagbar via inspektionsöppningen för rengöring alternativt utbyte. Inlopp och utlopp är utförda med vattenlås.

FUNKTION

MIRI CSB 31 arbetar enligt gravimetrisk princip i kombination med den inbyggda koalesatorn. Oljan som är lättare än vatten, stiger till ytan. Mindre oljepartiklar med liten stigkraft förenas i filtret genom koalescensverkan till större droppar, som därefter lätt avskiljs. Det renade vattnet strömmar in i utloppsröret och ut genom utloppet.

FÖRE DRIFT

Viktigt!

För att förhindra att avskiljarens utlopp blockeras vid fyllning med vatten måste den automatiska avstängningsventilen lyftas ur avskiljaren, alternativt lyftas från sitt säte (se figur ovan).

Kontrollera:

- att avskiljaren är fylld med vatten till utloppets nivå
- att givaren för tjockt oljeskikt når 150 mm under den statiska nivån vid uppfylld avskiljare enligt ovan
- att givaren för dämning är monterad ca 100 mm ovanför avskiljarens inloppsrör
- att koalesatorn är monterad över koalesatorbygeln
- att den automatiska avstängningsventilen är korrekt injusterad och flyter fritt (se separat anvisning)

- att funktionstest av larmet är utfört.

Funktionskontroll:

1. Givaren för tjockt oljeskikt lyfts ur vattnet. Larmet ska då utlösas och avge ljud- och ljussignal. När givaren åter sänks ned i vattnet ska ljud- och ljussignal upphöra.
2. Givaren för dämning sänks ned i vattnet. Larmet ska då utlösas och avge ljud- och ljussignal. När givaren åter lyfts upp ur vattnet ska ljud- och ljussignal upphöra. (se även separat anvisning för Miri Larm).

TÖMNING

Tömning skall utföras vid larm om hög oljenivå.

Tömning rekommenderas dock vid 80 % av max. oljenivå. ▶



Vid tömning:

- Lyft upp koalesator, larmgivare och automatisk avstängningsventil. Rengör och okulärbesiktiga. Koalesatorn rengörs genom spolning med vattenslang alt. högtrycksaggregat (håll ca 150 mm avstånd mellan koalesator och munstycke).
- Slamsug hela avskiljaren och avlägsna allt sjunkslam.

- Akta inredningen i avskiljaren för slag och stötar och var försiktig så att avskiljarens invändiga skyddscoating ej skadas.
- Återfyll avskiljaren med vatten tills det börjar strömma ut ur utloppsroret.
- Återmontera den automatiska avstängningsventilen i hållaren och se till att den flyter fritt.
- Lyft i koalesatorn över hållaren för den automatiska avstängningsventilen så att den stöder mot utloppsplåten.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

I en avskiljare bildas giftiga och i vissa fall brandfarliga gaser.

lakttag försiktighet vid tömning och gå aldrig ner i en avskiljare utan att denna är väl ventilerad.

Vid nedstigning i avskiljare skall skyddsutrustning användas samt assistans vara närvarande.

Gällande föreskrifter avseende arbete i slutna utrymmen och hantering av gnistbildande verktyg/utrustning i avskiljaren skall följas.

Beakta kraven i:

AFS 1993:3 Arbete i slutna utrymmen

VIKTIGT

- Använd endast s.k. självseparerande avfettningsmedel. De som inte tillhör denna grupp ger en stabil blandning av olja och vatten i oljeavskiljaren, dvs. olja avskiljs inte från vattnet i avskiljaren.
- Byte av tvättmedelskombination skall endast ske i samband med tömning av avskiljaren.
- Olja kan vara svårseparerad från vattnet om stora mängder varmvatten tillförs avskiljaren.
- Tömnings- och underhållsjournaler skall föras, sparas och hållas tillgängliga för tillsynsmyndighet. Journalen skall även innehålla noteringar avseende tillbud (reparationer, olyckshändelser mm).

TILLSYN

En gång per vecka:

- Uppmätning av slamnivå (mätstock) om förkopplat slamfång finns installerat.

En gång per månad:

- Uppmätning av slamnivå (mätstock) om förkopplat slamfång finns installerat.
- Uppmätning av oljeskikt (mätstock)
- Okulär kontroll av koalesator
- Larmfunktion (se sep. D&U för larm)

En gång var 6:e månad:

(Underhåll av erfaren personal enligt SS-EN 858-2)

1 SLAMFÅNG - om förkopplat slamfång finns installerat.

- a) Uppmätning av slamnivå (mätstock).

2 AVSKILJARE

- a) Uppmätning av oljeskikt (mätstock).
- b) Funktionskontroll av automatisk avstängningsventil.
- c) Kontroll av nivåalarmets funktion (se D&U för larm).

- d) Kontroll och rengöring av koalesator. Utbyte av filter vid behov.
- e) Nivå före/efter koalesator under drift (nivåskillnad max. 10 cm).
- f) Strukturell stabilitet och kondition (skador mm).

3 PROVTAGNINGSTRUNN

- a) Okulär kontroll och eventuell rengöring.

En gång vart 5:e år:

(enligt SS-EN 858-2)

Vart femte år utföres en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren och/eller slamavskiljaren. Avskiljaren skall då tömmas helt och en inspektion genom nedstigning utföres. Inspektionen skall omfatta följande delar:

- Ingående komponenter inspekteras med avseende på täthet.
- Kontroll avseende den strukturella konditionen (ev. sprickbildning i tank o. dyl.)
- Kontroll av invändig ytbehandling.
- Kontroll av inloppsdämpare, skärmar, rör, koalesator mm avseende fastsättning och funktion.
- Kontroll av elektriska komponenter och larm.
- Kontroll och justering av automatisk avstängningsventil.

DIMENSIONSUPPGIFTER

Nominell flöde l/s	Lagringsvolym slam, l	Lagringsvolym olja, l
Vätskevolym, l	Max. slamhöjd, m	Max. oljeskikt, m



MIRI Oljeavskiljare - Driftsjournal

Verksamhet:

Adress:

Avskiljarmodell:

Nom. flöde, l/s	<input type="text"/>	Lagringsvolym slam, l	<input type="text"/>	Oljelagrets tjocklek vid max. oljevolym, m	<input type="text"/>
Vätskevolym, l	<input type="text"/>	Lagringsvolym olja, l	<input type="text"/>	Slamhöjd vid max. slamnivå, m	<input type="text"/>

Ovanstående uppgifter kan hämtas på www.aco-nordic.se

Datum	Sign.	Oljelager m	Slamhöjd m	Kontroll larm	Tömning	Transportör	Återfyllning vatten	Anmärkning/ övrigt