



Beteckningar

- A Betäckningsadapter och avskiljarbetäckning ACO ATLAS
- B Ventilationanslutning (ej synlig på bild)
- C Inlopp
- D MIRI LARM nivåövervakning (tillval) *
- E MIRI SLAM slamgivare (tillval Oleopator-K/B med integrerat slamfång) *
- F MIRI LARM dämninggivare (tillval) *
- G Utlopp
- H Koalesator (Oleopator-K)
- I Automatisk avstängningsventil

* Med tillvalsprodukt följer separat monteringsanvisning för dito.

Produktbeskrivning

Oljeavskiljare OLEOPATOR är avsedd för avskiljning av bensin, olja och andra lätta vätskor.

OLEOPATOR-K finns med och utan slamfång och har inbyggd koalesator (klass I-avskiljare) samt är försedd med automatisk avstängningsventil. Koalesatorn är uttagbar via inspektionsöppningen för rengöring alternativt utbyte. Inlopp och utlopp är utförda med vattenlås.

OLEOPATOR-B finns med och utan slamfång, men saknar koalesator (klass II-avskiljare), i övrigt samma utförande som Oleopator-K.

Funktion

OLEOPATOR-K/B arbetar enligt gravimetrisk princip. Slam och tyngre partiklar faller till avskiljarens botten medan oljan, som är lättare än vatten, stiger till ytan. I K-versionen kompletteras den gravimetriska principen med en

inbyggd koalesator. Mindre oljepartiklar med liten stigkraft förenas då i filtret genom koalescensverkan till större droppar, som därefter lätt avskiljs.

Det reade vattnet strömmar in i utloppsröret och ut genom utloppet.

Före drift

Viktigt!

För att förhindra att avskiljarens utlopp blockeras vid fyllning med vatten måste den automatiska avstängningsventilen lyftas ur avskiljaren, alternativt lyftas från sitt säte (se figur ovan, pkt I).

Kontrollera:

- att avskiljaren är fylld med vatten till utloppets nivå
- att givaren för tjockt oljeskikt når 150 mm under den statiska nivån vid uppfylld avskiljare enligt ovan
- att givaren för dämning är mon-

terad ca 100 mm ovanför avskiljarens inloppsrör

- *Om slamlarm är monterat:* att givare för hög slamnivå är monterad på avsedd höjd och lätt kan lyftas upp vid tömning och rengöring av avskiljaren
- att koalesatorn är monterad över koalesatorbygel
- att den automatiska avstängningsventilen flyter fritt.
- att funktionstest av larmet är utfört.

Funktionskontroll larm:

1. Givaren för tjockt oljeskikt lyfts ur vattnet. Larmet ska då utlösas och avge ljud- och ljussignal. När givaren åter sänks ner i vattnet ska ljud- och ljussignal upphöra.
2. Givaren för dämning sänks ned i vattnet. Larmet ska utlösas och avge ljud- och ljussignal. När givaren åter lyfts upp ur vattnet ska ljud- och ljussignal upphöra. (Se sep. anvisning för MIRI LARM).



3. Lyft upp givaren för slamnivå ur vattnet. Röd lysdiod tänds på kontrollpanelen och summer ska ljuda. Återställ summer med resetknapp på kontrollpanelen, torka av givaren och sänk åter ner den i vattnet. Grön lysdiod tänds på kontrollpanelen.

Tömning

Tömning skall utföras vid larm om hög oljenivå eller om max. slamnivå är uppnådd. Tömning rekommenderas dock vid 50 % av max. slamnivå eller vid 80 % av max. oljenivå.

Vid tömning:

- Lyft upp koalesator, larmgivare och automatisk avstängningsventil. Rengör och okulärbesiktiga. Koalesatorn rengörs genom spolning med vatten-

slang alt. högtrycksaggregat (håll ca 150 mm avstånd mellan koalesator och munstycke).

- Slamsug hela avskiljaren och avlägsna allt sjunkslam.
- Akta inredningen i avskiljaren för slag och stötar och var försiktig så att avskiljarens invändiga skyddscoating ej skadas.
- Återfyll avskiljaren med vatten tills det börjar strömma ut ur utloppsroret.
- Återmontera den automatiska avstängningsventilen i hållaren och se till att den flyter fritt.
- Återmontera larmgivare
- Lyft i koalesatorn över hållaren för den automatiska avstängningsventilen så att den stöder mot utloppsplåten.

Skyddsföreskrifter

I en avskiljare bildas giftiga och i vissa fall brandfarliga gaser. Iakttag försiktighet vid tömning och gå aldrig ner i en avskiljare utan att denna är väl ventilerad. Vid nedstigning i avskiljare skall skyddsutrustning användas samt assistans vara närvarande. Gällande föreskrifter avseende arbete i slutna utrymmen och hantering av gnistbildande verktyg/utrustning i avskiljaren skall följas.

Beakta kraven i:

AFS 1993:3 Arbete i slutna utrymmen

Viktigt

- Använd endast s.k. självseparerande avfettningsmedel. De som inte tillhör denna grupp ger en stabil blandning av olja och vatten i oljeavskiljaren, dvs. olja avskiljs inte från vattnet i avskiljaren.
- Byte av tvättmedelskombination skall endast ske i samband med tömning av avskiljaren.
- Olja kan vara svårseparerad från vatten om stora mängder varmvatten tillförs avskiljaren.
- Tömnings- och underhållsjournaler skall föras, sparas och hållas tillgängliga för tillsynsmyndighet. Journalen skall även innehålla noteringar avseende tillbud (reparationer, olyckshändelser mm).

Tillsyn

En gång per vecka:

- Uppmätning av slamnivå (mätstock) ¹⁾

En gång per månad:

- Uppmätning av slamnivå (mätstock) ¹⁾
- Uppmätning av oljeskikt (mätstock)
- Okulär kontroll av koalesator. ²⁾
- Larmfunktion (se sep. D&U för larm)

En gång var 6:e månad:

(Underhåll av erfaren personal enligt SS-EN 858-2)

1 SLAMFÅNG

- a) Uppmätning av slamnivå (mätstock) ¹⁾.

2 AVSKILJARE

- a) Uppmätning av oljeskikt (mätstock).
- b) Funktionskontroll av automatisk avstängningsventil.
- c) Kontroll av nivåarmets funktion (se D&U för larm).
- d) Kontroll och rengöring av koalesator ²⁾. Utbyte av filter vid behov.
- e) Nivå före/efter koalesator ²⁾ under drift (nivåskillnad max. 10 cm).
- f) Strukturell stabilitet och kondition (skador mm).

3 PROVTAGNINGSRUNN

- a) Okulär kontroll och eventuell rengöring.

En gång vart 5:e år:

(enligt SS-EN 858-2)

Vart femte år utföres en mer omfattande inspektion av olje- och/eller slamavskiljaren. Avskiljaren skall då tömmas helt och en inspektion genom nedstigning utföres. Inspektionen skall omfatta följande delar:

- Ingående komponenter inspekteras med avseende på täthet.
- Kontroll avseende den strukturella konditionen (ev. sprickbildning i tank o. dyl.).
- Kontroll av invändig ytbehandling.
- Kontroll av inloppsämpare, skärmar, rör, koalesator mm avseende fastsättning och funktion.
- Kontroll av elektriska komponenter och larm.
- Kontroll och justering av automatisk avstängningsventil.

¹⁾ Gäller Oleopator-K/B med slamfång

²⁾ Gäller Oleopator-K

DIMENSIONSUPPGIFTER

Nominellt flöde l/s	Lagringsvolym slam, l	Lagringsvolym olja, l
Vätskevolym, l	Max. slamhöjd, m	Max. oljeskikt, m

Verksamhet:

Adress:

Avskiljarmodell:

Nom. flöde, l/s	<input type="text"/>	Lagringsvolym slam, l	<input type="text"/>	Oljelagrets tjocklek vid max. oljevoly, m	<input type="text"/>
Vätskevolym, l	<input type="text"/>	Lagringsvolym olja, l	<input type="text"/>	Slamhöjd vid max. slamnivå, m	<input type="text"/>

Ovanstående uppgifter kan hämtas på www.aco-nordic.se

Datum	Sign.	Oljelager m	Slamhöjd m	Kontroll larm	Tömning	Transportör	Återfyllning vatten	Anmärkning/ övrigt