



Figur 1

PRODUKTBESKRIVNING

MIRI Jack-In är en spol-och rensbrunn, som finns i åtta olika utföranden för anslutning till spillvattenledningar inomhus. Brunnen är justerbar i höjdlid efter grovgjutning. Körbarhet mellan 1 och 4 ton. Max.-belastningen är beräknad på en tryckyta av Ø 50 mm.

INSTALLATION

Placera brunnen på montagestället och anslut den till en stående rörledning med Dy 110 muf-fanslutning. Rikta upp brunnen i lod och våg.

Ingjutning

Om rätt golvhöjd inte kan bestämmas från början kan brunnsens underdel gjutas fast i grovgjutningen och brunnsens höjd justeras senare. Brunnen är teleskopisk och kan justeras 60 mm i höjdlid. Brunnsens höjd justeras genom att lossa låsringen, dra upp överdelen till rätt golvhöjd och sedan dra fast låsringen. Låsringen skall vila mot plastunderdelen.

Förhöjning

Om brunnen har kommit för lågt i gjutningen går det att använda standard brunnsförhöjningsring DN 225 av gjutjärn för att höja upp. Smärre justeringar erfordras med bl.a längre skruv. Det blir inte vattentätt eller lukttätt mellan brunn och förhöjningsring. Gör lukttätt med en sträng silikon.

Lock

Det finns sju olika locktyper beroende på körbarhet och omgivande golvbeläggning.

- Lock RA1 (körbarhet 1 ton) kan bytas mot lock RA2 (körbarhet 4 ton) utan förändringar.
- Lock RA1 och RA2 kan bytas mot lock RA5 efter smärre justeringar (det går inte att byta från lock RA5 till RA1 eller RA2).
- Lock RA3 är en vit rilsanbelagd fyrkanfläns med vitt lock.
- Lock RA4, RA6, RA7 och RA8 är rostfria fyrkantlockslock. Lock RA6 är avsett för att lägga klinker i locket.

Obs!

Vid ingjutning skall brunnsens överdel sitta på plats. Plastunderdelen kan annars deformeras så att inte överdelen får plats.

Det är viktigt att skydda överdelen så att det inte rinner in betongslam mellan över- och underdel. Händer detta går inte överdelen att efterjustera.

RENGÖRING OCH SERVICE

MIRI Jack-In spol- och rensbrunn är nästan underhållsfri, men några underhållspunkter bör observeras:

- Det är viktigt att rutinmässigt smörja gummitätningen på det undre locket. Det kan annars vara svårt att öppna det om det inte använts under en längre tid.
Locket har bajonettfattning och är avtätat med en gummiring. Smörj gummiringen med vattenfast fett.
- Det är viktigt att efter avslutad spolning eller rensning sätta tillbaka och låsa det undre locket ordentligt. Elak lukt kan annars sprida sig.
- Lock RA5 för plastmatta är inte helt tätt mellan klämring och överlock. Vatten kan tränga in och ställa sig mellan det övre och undre locket. Rutinmässigt skall det övre locket demonteras, eventuellt vatten skall avlägsnas och brunnen torkas torr, varefter det övre locket återmonteras
- MIRI Jack-In med rostfri överdel:
Överdelen skall normalt tvättas med varmt vatten och tvål eller mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten. Utseendet förbättras om ytan torkas torr.
Använd aldrig stålborstar, stålull eller den vassa sidan av Scotch Brite-svampar för att ta bort märken eller cementspill.
Följande arbeten får inte göras i närheten av den rostfria överdelen:
Skärning av karbonstål med vinkelslip, svetsning eller lagring av järnprodukter utan skydd för överdelen.